

FALKÁVA KIALAKÍTÁSA

Beltéri ajtó beépítéséhez megfelelő falnyílás kialakítása szükséges. Gyakori probléma a képeken színessel jelölt, beszereléshez elengedhetetlenül szükséges falkáva (falfül) hiánya. Kávának minimum 35 mm-nek kell lennie.

