

## FELMÉRÉSI SEGÉDLET

Megfelelő típusú beltéri ajtó kiválasztásához szükség van a falnyílás pontos meghatározására. Célszerű annak a személynek a felmérést megtenni, aki a beépítést fogja elvégezni.

**Magassági méretet (A)** a végleges burkolatszintől (járólap, lamináltpadló, vinyl...) szükséges megállapítani, **szélességi méretet (B)** 2-3 helyen mérjük. **Falvastagsági méret (C)** vakolattal, csempével együtt számolandó.

**Megrendeléshez ezek a szabad falnyílásméretetek, falvastagsági méret és nyitásirány megadása szükséges.**

Utólag beépíthető, átfogó tok esetén mindkét oldalon megfelelő **falkávára (D)** (falfültre) van szükség, minimum 35 mm-es.

Beltéri ajtókat az elkészült burkolatok megléte és a falak festése után célszerű beépíteni (esetlegesen utolsó festék réteg előtt)

